

## weberdry inject



- Dringt diep door, vult de kleinste poriën
- Toepasbaar op alle gangbare metselwerken
- Zeer makkelijk en snel toepasbaar

Waterdichtingscrème tegen opstijgend vocht, in al het gangbare metselwerk met een vochtigheidsgraad tot 95%

### **GEBRUIK**

- horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in alle gangbare metselwerken

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- alle gangbaar metselwerk

### **GEBRUIKSLIMIETEN**

- breng weberdry inject niet aan :
  - op cellenbeton
  - bij een vochtigheidsgraad hoger dan 95%

### **GEBRUIKSVORZORGEN**

- lees de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na

### **VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN**

- consistentie : crème
- maximum vochtgehalte bij aanbrengen : 95%
- omgevingstemperatuur : > 5°C (ondergrond en atmosfeer)
- *deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringssomstandigheden op de werf*

### **PRESTATIES**

- dichtheid :  $\pm 0.9 \text{ kg/dm}^3$
- droog materiaal :  $\pm 80\%$
- *deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringssomstandigheden op de werf*

### **VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN**

- verwijder eventuele oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie
- verwijder slecht hechtende pleisterlagen in zijn geheel en herstel kapot metselwerk
- verwijder loszittende voegen en maak de muur stofvrij
- boor op een horizontale lijn om de 8 tot 12 cm een gat met een diameter van 16 mm in de voeg. De diepte van het gat moet gelijk zijn aan de muurdikte - 5 cm
- als de geboorde gaten achteraf opgevuld dienen te worden, dan moeten deze in de voeg of steen geboord worden onder een hoek tot 45°
- boor bij een muur met een hoge vochtbelasting 2 rijen gaten met een maximale onderlinge afstand van 8 cm tussen de horizontale gaten

- zorg ervoor dat de boorgaten stofvrij zijn, door ze met een (hand)pomp uit te blazen

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C

### **AANBRENGEN**

- vul de gaten volledig met weberdry inject met behulp van het drukloos doseerpistool, weberdry gun. Begin achteraan en werk naar voren om een volledige vulling te realiseren
- na volledige absorptie kunnen de gaten opgevuld worden met een weberrep of weberdry product

### **AANBEVELINGEN**

- voor hoeken, moet er in beide muren geboord worden
- de muren boven de injectie zone, kunnen enkel drogen als alle muurbekleding (pleister, verf,...) verwijderd is en als de geschikte droge omstandigheden zich voordoen
- afhankelijk van de situatie, dient er een waterwerend middel, van het weberdry gamma, aangebracht te worden, om de muur van vocht te beschermen
- meng de weberdry inject niet met andere materialen
- de weberdry reno kan aangebracht worden als toplaag

### **VERPAKKINGEN**

- cartridge van 600 ml

### **KLEUR**

- wit

### **VERBRUIK**

- muurdikte : 12 cm, verbruik : 180 ml/m
- muurdikte : 24 cm, verbruik : 360 ml/m
- muurdikte : 36 cm, verbruik : 540 ml/m
- muurdikte : 48 cm, verbruik : 720 ml/m

### **GEREEDSCHAP**

- weberdry gun

### **BEWARING**

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht