

StucWijzer



Voor alle klussen aan muur of plafond

Makkelijk met de StucWijzer!

Zelf een wand of plafond stucen of pleisteren? Beschadigingen repareren? Of wellicht een muur behangklaar maken? Het kan allemaal met de producten van Weber. Met de stap-voor-stap uitleg in deze StucWijzer is je klus snel geklaard. Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk.

Zij staan van ma t/m vr van 08.00 – 17.00 voor je klaar.

+31 (0)40 259 79 00 (lokaal tarief) of helpdesk@weberbeamix.nl




Inhoud

Weber Elastische stucpasta	4
Weber Spacks reno handpleister	6
Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta	8
Weber Diepgrond	10
Weber Vlekken isotex	11
Weber Voorstrijk reno universeel	12
Weber Vlekken isovoorstrijk	13
Weber Gevelreiniging universeel	14
Weber Gevel impregneer universeel	15



Weber Belgium NV
Oostvaardijk 10, 1850 Grimbergen
www.be.weber
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

 @WeberBeamix

 WeberBeamix

 YouTube WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. April 2022

Weber Elastische stucpasta

Weber Elastische stucpasta is een kant-en klare pasta die een gladde en strakke afwerking geeft. Dit product is geschikt voor zowel wanden als gevels. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Hierdoor heb je meer tijd over om te genieten van de nieuwe uitstraling!



Wat heb je nodig?

- Troffel
- Spaan (RVS)
- Spackmes
- Schuurpapier
(korrel 120 of fijner)

Toepassing

- Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters.
- Voor binnen en buiten.



Stap voor stap

1. Poederende ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.
2. Aanbrengen 1e laag met een RVS spaan of spackmes. Werk altijd van boven naar beneden.
3. Grote aanzetten verwijderen. Dit kan door middel van schuurpapier (korrel 80).
4. Aanbrengen 2e laag met RVS spaan of spackmes.
5. Eventuele aanzetten of oneffenheden wegschuren (korrel 120 of fijner).



Voor een fijnere verwerking van de pasta, meng deze van tevoren even door met een boormachine met roerspindel.

Weber Spacks reno handpleister

Met **Weber Spacks reno handpleister** maak je muren behangklaar en kun je kleine reparaties toepassen op wanden. Met dit product worden wanden perfect glad.



Wat heb je nodig?

- Troffel
- Spaan (RVS)
- Spackmes
- Schuurpapier (korrel 120 of fijner)

Toepassing

- Uitvlak- en reparatiepleister.
- Voor het behangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden.
- Voor binnen op vrijwel alle steenachtige ondergronden.



Stap voor stap

1. Grote gaten eerst dichtzetten met **Weber Snelcement**.
2. Handpleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan of spackmes tot een laagdikte van 2 mm.
3. Na voldoende droging (handdroog), een pleisterlaag (dunner dan 1 mm) aanbrengen met een roestvrijstalen spaan of spackmes.
4. Eventuele aanzetten wegschuren (korrel 120 of fijner).



Voor een fijnere verwerking van de pleister meng deze van tevoren even door met een boormachine met roerspindel.

Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta

In ieder huis komen er wel eens scheuren of beschadigingen in het stucwerk. Dit wil je natuurlijk snel en makkelijk repareren. Met **Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta** kun je snel zelf alle beschadigingen in het stucwerk verhelpen. Wanneer het droog is overschilderen met muurverf en de beschadiging is niet meer terug te vinden!



Wat heb je nodig?

- Troffel
- Spaan (RVS)
- Spackmes
- Schuurpapier (korrel 120 of fijner)
- Gaas voor op de naden

Toepassing

- Voor het vullen van (gipsplaat)-naden en scheuren en het afwerken van wanden.
- Voor binnen.



Stap voor stap

1. Gaasband aanbrengen op de ak-naden (gipsplaten voorzien van een afgeschuinde kant).
2. Eerste keer vullen en materiaal goed laten drogen. Tijdsduur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
3. Tweede keer vullen.
4. Eventuele aanzetten of oneffenheden wegschuren (korrel 120 of fijner).



Droogtijd

- 1 mm = 2 uur
- 2 mm = 3 uur
- 3 mm = 8 uur
- > 3 mm = 15 uur



Voor de hoogste afwerkklasse de volledige wand voorzien van een stuclaag met spaan of spackmes.

Weber Diepgrond



Weber Diepgrond is speciaal bestemd voor het versterken van oude en zwakke ondergronden. Door het aanbrengen van dit product zorg je ervoor dat zuiging uit de ondergrond wordt gehaald. Hierdoor zal een eindlaag (pleister of verflaag) beter dekken wat natuurlijk een mooier eindresultaat geeft.

Toepassing

- Gronderingsmiddel voor het impregneren van sterk zuigende ondergronden en het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden.
- Binnen en buiten op alle oude, vlakke bouwelementen.
- Weersbestendig en ademend.

Stap voor stap

1. Aanbrengen met een kwast of roller, bij voorkeur van onder naar boven werken, zodat je aanzetten (druppels) vermindert.



Wat heb je nodig?

- (Blok)kwast of roller
- Emmer

Weber Vlekken isotex



Toepassing

- Verf o.b.v. isolerend bindmiddel voor het behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels.
- Als tussenlaag voor een verdere afwerking op verontreinigde ondergronden.
- Voor binnen.

Stap voor stap

1. Zorg ervoor dat de ondergrond goed gereinigd is. Poederende of zanderige ondergrond voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.
2. Roer de **Weber Vlekken isotex**.
3. Kruislings aanbrengen met een kwast of roller. Na voldoende droging (handdroog) de 2^e laag aanbrengen.
4. **Weber Vlekken isotex** dient altijd afgewerkt te worden met bijvoorbeeld muurverf.

Weber Vlekken isotex is een perfect product om nicotine-, roet-, teer- en oude vochtplekken te isoleren. Het product zorgt ervoor dat deze eventuele vlekken niet doorschijnen wanneer je de muren erna afwerkt met muurverf. Ideaal voor die roetvlekken bij de kachel!



Wat heb je nodig?

- (Blok)wast of roller
- Mengijzer op boormachine of roerhoutje



verbruik

Weber Voorstrijk reno universeel



Vorbereiding is het halve werk. Behandel de ondergrond voor met **Weber Voorstrijk reno universeel**, voordat je een sier- of spachtelpleister gaat aanbrengen. Deze voorbehandeling is essentieel voor een goede hechting. Het product is zowel binnen als buiten toepasbaar, doordat het weersbestendig en slagrendicht is.

Toepassing

- Kwartsbevattend voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden, als hechtbrug voor handgipsen en kunstharisgebonden sier- en spachtelpleisters.
- Voor binnen en buiten.

Stap voor stap

1. Poederende of zanderige ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.
2. Aanbrengen met een kwast of een roller.



Wat heb je nodig?

- (Blok)kwast of roller



Weber Vlekken isovoorstrijk



Toepassing

- Voorstrijkmiddel voor ondergronden met bijvoorbeeld nicotine-, teer-, roet- en vochtvlekken.
- Voor binnen op alle vlakke, schone en vaste minerale ondergronden.

Stap voor stap

1. Zorg ervoor dat de ondergrond goed gereinigd is. Poederende of zanderige ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.
2. Kruislings aanbrengen met een kwast of roller. Zorg voor een volledige dekking.

Weber Vlekken isovoorstrijk

is een perfect product om vlekken te isoleren. Deze korrelhoudende voorstrijk zorgt voor een ideale hechting van andere afwerkklagen, zoals gips en sierpleisters.



Wat heb je nodig?

- (Blok)kwast of roller



Voor een lichtere verwerking roer de voorstrijk voor gebruik even door met een boormachine met roerspindel.

Weber Gevelreiniging universeel



Door diverse weersomstandigheden kan de gevel van je huis vervuilen. **Weber Gevelreiniger universeel** is een kant- en klaar schoonmaakmiddel dat makkelijk is aan te brengen. Hierdoor geniet je snel weer van de mooie uitstraling van je huis!

Toepassing

- Watergedragen schoonmaakmiddel.
- Reinigt tot diep in de ondergrond.

Stap voor stap

1. Het te reinigen oppervlakte eerst licht voor bevochtigen (dit om de zuiging egaal te maken).
2. Aanbrengen van onder naar boven met een kwast, roller of spuit.
3. Goed inborstelen met een harde bezem.
4. Afspoelen na minimaal 2 en maximaal 24 uur. Bij voorkeur onder lage druk, door middel van bijvoorbeeld een tuinslang.



Wat heb je nodig?

- Water
- Blokkwast of roller of lagedruk spuit
- Nylon bezem of borstel
- Drukspuit (laag) of tuinslang



Weber Gevel impregneer universeel



Iets wat mooi is, wil je graag lang mooi houden. Met **Weber Gevel impregneer universeel** impregneer jij de gevels van je woning. Dit geeft een langdurige bescherming tegen bijvoorbeeld vervuiling. De gevels zien er langer als nieuw uit én zullen daarna ook makkelijker te onderhouden en schoon te maken zijn!

Toepassing

- Watergedragen impregneermiddel beschermt tegen aantasting, zoals het binnendringen van water, vuil, (vet)vlekken en luchtverontreiniging.
- Beschermend tegen UV-straling.
- Voorkomt kalkuitbloeiingen op metselwerk.

Stap voor stap

1. Sterk vervuilde gevels eerst reinigen met **Weber Gevelreiniging universeel**.
2. Aanbrengen van onder naar boven met een kwast, roller of spuit. Indien gekozen wordt voor het aanbrengen met spuit, adviseren we nog even na te rollen voor optimaal resultaat.
3. Na ca. 2 uur stap 2 nogmaals herhalen.
4. Glas, kozijnen of andere materialen die per ongeluk geraakt zijn direct reinigen met water en zeep.



Wat heb je nodig?

- Blokkwast of roller of lagedruk spuit
- Drukspuit (laag) of tuinslang



verbruik

Weber Beamix Helpdesk



Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.

Weber Belgium NV
Oostvaardijk 10, 1850 Grimbergen
www.be.weber
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl



Volg ons op:
 @WeberBeamix
 WeberBeamix
 YouTube WeberBeamix