

weberrep chrono



- Remise en service immédiate du local
- Mise en œuvre aisée
- Prise ultra rapide (1 minute)



Mortier de réparation et scellement à prise ultra rapide

DOMAINES D'UTILISATION

- réalisation de travaux au sol, mur ou plafond, à l'intérieur et à l'extérieur, tels que :
- réparation ponctuelle de bétons dégradés nécessitant un durcissement ultra rapide
- rebouchage d'épaufrures, nez de marche, trous, saignées, carottages
- scellements courants (pattes de fixation, gonds, ...)
- colmatage de fuites d'eau (caves, murs de soutènement, puits, ...)

SUPPORTS ADMIS

- supports à base de ciment : béton, enduit de ciment, éléments de maçonnerie de parpaings ou de briques

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas weberrep chrono sur :
- supports en plâtre
- surfaces peintes
- pierres calcaires ou maçonneries de pierres calcaires
- béton cellulaire
- briques creuses ou allégées
- support bitumineux
- weberrep chrono ne convient pas pour la réparation des sols industriels ou à forte circulation

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 minute
- fin de prise : 2 minutes
- délai de recouvrement : 5 minutes
- délai de circulation au sol : 5 minutes (circulation piétonnière)
- épaisseur minimale : 5 mm
- épaisseur maximale par passe : 25 mm
- épaisseur maximale totale : 50 mm

PERFORMANCES

- résistances en compression :
- 15 minutes : 6 MPa
- 1 heure : 8 MPa
- 28 jours : 35 MPa
- densité du mortier durci : 2,1

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être durs, propres, cohésifs et rugueux
- éliminez par piquage les parties défectueuses, laissez des arêtes franches au bord du volume à remplir
- dépoussiérez et nettoyez soigneusement le support

- humidifiez abondamment le support et laissez ressuyer
- les pièces à sceller doivent être propres, dégraissées et exemptes de rouille

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- n'appliquez pas sur supports gelés ou en cours de dégel

APPLICATION

préparation

- compte tenu de sa prise très rapide, adaptez la quantité de mortier à préparer
- gâchez manuellement 4 volumes de weberrep chrono avec 1 volume d'eau propre jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène
- **mise en œuvre**
- au sol, remplissez de façon régulière avec weberrep chrono et serrez bien
- pour un scellement vertical ou au plafond, appliquez un mortier de consistance plastique et serrez bien
- placez la pièce à sceller immédiatement après la mise

RECOMMANDATIONS

- gâchez weberrep chrono par petites quantités après utilisation, nettoyez immédiatement l'outillage à l'eau

EMBALLAGES

- seau plastique de 1, 6, 12 et 25 kg

COULEUR

- gris

CONSOMMATION

- environ 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir

OUTILLAGE

- truelle, taloche

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité