

Étape par étape DIY

Weber Ciment rapide 1 min. antifuites



Étape 1

Mélangez le mortier sec et l'eau, malaxez à la main jusqu'à l'obtention d'une boule dont la texture rappelle celle de l'argile.



Étape 2

Dès que le mortier commence à chauffer, fixez-le fermement à l'emplacement de la fuite d'eau. Pressez-le fermement durant un moment et sans bouger.



Étape 3+4

Aplanissez rapidement la surface.

Cette réparation vous prendra environ 1 minute.