

Étape par étape DIY

Weber Enduit d'étanchéité

Étape 1

Prétraitez la surface avec une ponceuse (disque ≤ 50) ou un nettoyeur haute pression (≥ 100 bar). Assurez-vous que la surface soit exempte de poussière et de graisse et humidifiez avec de l'eau.



Étape 2

Si possible, arrondissez les angles en appliquant **Weber Enduit d'étanchéité**. Commencez par appliquer une couche d'adhérence avec **Weber Flevopol universel** sur la surface humide.



Étape 3

Appliquer le mortier à une température de plus de 5 °C sur un support non gelé. Appliquer d'abord une couche d'adhérence en utilisant une brosse carrée.



Étape 4

Appliquer le mortier en couches d'une épaisseur comprise entre 10 mm et 15 mm.



Étape 5

À l'aide d'une plâtrasse ou d'une règle à lisser, lissez le mortier.



Étape 6

Protéger le mortier appliqué du dessèchement (avec un film plastique ou une vaporisation d'eau) et du froid (avec une couche isolante) jusqu'au durcissement complet.

