

Stappenplan

Weber Snelcement 1 min. waterstop



Stap 1

Meng wat droge mortel met water, kneed het mengsel met de hand tot een kleiachtige bal.



Stap 2

Zodra de specie warm wordt, druk je deze stevig op de waterlek. Druk dit even stevig aan zonder te bewegen.



Stap 3

Maak het oppervlak snel netjes vlak.

Klus is klaar in ca. 1 minuut.