

# Stappenplan DIY

## Weber Waterdichte Stucmortel

### Stap 1

Bereid de ondergrond voor met een schuurmachine ( $\leq$  korrel 50) of hogedrukreiniger ( $\geq$  100 bar). Zorg dat de ondergrond stof- en vetvrij is en bevochtig met water.



### Stap 2

Rond, indien mogelijk, de hoeken af met **Weber Waterdichte stucmortel**. Maak hiervoor eerst een bindingslaag aan met **Weber Universeel hechtmiddel** op de vochtige ondergrond.



### Stap 3

Verwerk de specie boven de 5 °C op een niet-bevroren ondergrond. Breng eerst een bindingslaag aan, gebruik hiervoor een blokkwast.



### Stap 4

Zet de specie op in laagdikten van minimaal 10 mm en maximaal 15 mm.



### Stap 5

Maak met behulp van een rei of lat de aangebrachte specie vlak.



### Stap 6

Bescherm de aangebrachte specie tegen uitdroging (met plastic folie of fijne waternevel) en koude condities (met isolatielaag) tot een volledige uitharding.

