



PRODUCTINFORMATIE

SCANSPAC JOINT TAPE

Technische gegevens

Rollengte:.....	76 m / 150 m
Breedte:.....	Circa 52 mm
Gebruiksgebied:.....	Binnenshuis
Bewaren:.....	Droog
Verpakking:.....	20 rollen van 76m per doos 10 rollen van 150m per doos

- Zeer sterke papieren voegband voor een robuuste wapening van voegen van oa gipsplaten.
- Inbedden in plamuur die goedgekeurd is voor gebruik met papieren voegband conform CE 13963.
- Gemakkelijk te gebruiken en te hanteren.
- Zorgt voor een professionele en duurzame afwerking.
- Een kwaliteitsproduct dat voldoet aan de markteisen voor gipsvoegen.
- Voor muren en plafonds binnenshuis.

PRODUCTBESCHRIJVING

Scanspac Joint Tape is een papieren voegband speciaal ontwikkeld voor de robuuste versteviging van voegen van gipsplaten en andere platen bij muren en plafonds binnenshuis. De papieren voegband is van de hoogste kwaliteit en heeft een sterke hechting en duurzaamheid.

De voegband is gemaakt van papier met extra trekvastheid om scheuren en uitrekken te voorkomen.

Scanspac Joint Tape is gemaakt met de "Spark Perf"-technologie waardoor de lucht in de plamuur door de perforaties wordt afgevoerd. Hierdoor is er een sterkere voeg met betere hechting tussen plamuur en voegband. Dit helpt scheurvorming te voorkomen.

Scanspac Joint Tape is goedgekeurd conform EN 13963. Joint tape moet worden gebruikt in combinatie met plamuur die is goedgekeurd voor gebruik met papieren voegband volgens CE-markering EN 13963. Raadpleeg altijd de nationale richtlijnen en regelgeving bij het afwerken van gipsplaten.

HANTERING

Draag handschoenen bij het plamuren. Draag bij het schuren een mondkapje en oogbescherming om te voorkomen dat u last krijgt van stof. Overige lokale regelgeving moet altijd worden nageleefd.

WERKWIJZE

1. Vul de volledige diepte in de gipsplaat met een geschikte plamuur. Ook bij andere toepassingen waarin de voegband in de plamuur wordt gekleefd, moet de plamuurlaag minstens 0,5-1,0 mm dik zijn voor een goede hechting tussen plamuur en voegband.
2. Leg de voegband in de natte plamuur. De buitenkant van de afgerolde voegband wordt in de plamuur gedrukt. Druk de band vast door met het plamuurmes over de voeg te strijken. Overtollige plamuur verdelen over de voegnaad. Tip : de band is voorgevouwen. De kant met scherpe hoek is de kant die in de voeg wordt gedrukt.
3. Vervolgens direct een dunne laag plamuur op de voegband aanbrengen.
4. Wanneer de plamuur droog is, brengt u over een iets bredere strook, opnieuw plamuur aan.
5. Wanneer de plamuur droog is kunt u afhankelijk van de gewenste afwerkingsgraad nogmaals breder gaan plamuren.
6. Wanneer de plamuur droog is, deze schuren.

OPSLAG

Het product droog bewaren.