

Weber Enduit de lissage



- ◆ **Enduit d'égalisation et de réparation pour obtenir une finition lisse des murs et plafonds intérieurs.**
- ◆ **Facile à appliquer en fines couches.**
- ◆ **Prêt à l'emploi.**

Weber Enduit de lissage est un enduit de réparation et d'égalisation prêt à l'emploi pour l'intérieur. Cet enduit peut être facilement appliqué en couches minces avec une taloche ou une spatule. Il peut être utilisé sur presque toutes les surfaces minérales en pierre, telles que le béton, la pierre de chaux, les blocs de plâtre, etc., ainsi que sur les plaques de plâtre et de ciment. Avec Weber Enduit de lissage, vous pouvez rendre les surfaces légèrement endommagées parfaitement prêtes à être tapissées.

DOMAINES D'UTILISATION

Weber Enduit de lissage est utilisé exclusivement à l'intérieur comme enduit d'égalisation et de réparation, et convient pour préparer les murs et plafonds en matériau minéral ou en plâtre avant la pose de papier peint. Enduit de lissage peut être appliqué sur presque toutes les surfaces en pierre, ainsi que sur des plaques de plâtre et de ciment.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Le support doit être solide et stable. Enlevez soigneusement les anciennes couches poussiéreuses, sales et lâches. Éliminez les graisses et autres contaminants. Pré-traitez les surfaces poudreuses et fortement absorbantes avec **Weber Apprêt**.

TRAITEMENT

Mélanger préalablement de manière intensive le Weber Enduit de lissage jusqu'à obtenir un mélange liquide et appliquer non dilué avec une spatule en acier inoxydable ou un couteau à enduire (épaisseur de couche 1-2 mm). Les meilleurs résultats sont obtenus avec 2 fines couches. Pour les couches plus épaisses, toujours les construire en plusieurs couches fines. Appliquer une première couche de remplissage pour obtenir une surface plane. Après un séchage suffisant (le lendemain), appliquer une deuxième couche avec une épaisseur d'environ 1 mm et lisser uniformément. Après un séchage suffisant, poncer les éventuelles irrégularités et les traces avec du papier abrasif fin/moyen (grain 120). Selon le niveau de lissage souhaité, il est possible de poncer à nouveau avec un grain plus fin.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyez immédiatement les outils utilisés avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

SUPPORTS ADMIS

- Les murs et les plafonds intérieurs

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas utiliser dans des pièces humides et sur des enduits décoratifs existants en résine synthétique.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et de surface de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser dans des pièces humides et sur des enduits décoratifs existants en résine synthétique.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et de surface de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.

EMBALLAGES

- seau de 5 kg

CONSERVATION

Conserver au frais, à l'abri du gel et de l'air. Durée de conservation d'environ 24 mois dans son emballage non ouvert.